



Product guide

J900 Glider

IMPORTANT

Save these instructions for reference

Recommended use

This glider is designed for general nursery, classroom or home use.

⚠ WARNING

- ▲ Keep nearby children under supervision at all times.
- ▲ Keep children from reaching under glider. Although this product has been designed to eliminate major entrapment and pinch hazards, there are moving parts underneath.
- ▲ Weight limit: 109 kg

⚠ CAUTION

- ▲ For indoor use only. Glider is not waterproof.

Maintenance

Periodically inspect for cracks, breaks, loose parts, missing parts, and/or malfunctions. Remove the product from service if any condition develops that might make operation unsafe.



Cleaning

Wipe clean with a soft cloth and warm water, using your standard detergent. Safe antibacterial surface cleansers can also be applied. Rinse off all cleaning agents and disinfectants and dry with a cloth. Do not machine wash, as seams are not waterproof.

Construction

The wooden components are manufactured from hardwood and finished with a clear wood finish. All edges and corners are rounded for safety and ease of cleaning. The upholstery is CMHR polyurethane foam covered with a highly durable and stain resistant silicone coated fabric. The upholstery complies with Furniture and Furnishings (Fire)(Safety) Regulations 1988 as well as BS 7176 Medium Hazard Category.

User modifications

We cannot be responsible for modifications made by customers to our products in the field without our supervision, testing, or evaluation.

Ordering parts

To order replacement parts, contact customer service with a description of the part(s) needed and the ID code from the product.

Use only replacement parts supplied by Community Playthings.

All of our packaging is recyclable (cardboard and LDPE). Please recycle in accordance with local guidelines.



Gebrauchsanleitung

J900 Schaukelsessel

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Dieser Schaukelsessel ist für den allgemeinen Gebrauch in der Kita, im Gruppenraum oder zu Hause bestimmt.

⚠ ACHTUNG

- ▲ Kinder in der Nähe müssen immer beaufsichtigt werden.
- ▲ Verhindern Sie, dass Kinder unter den Schaukelsessel fassen. Obwohl das Produkt daraufhin entwickelt wurde, jegliche Fang- und Quetschgefahr zu eliminieren, gibt es auf der Unterseite sich bewegende Teile.
- ▲ Max. Belastungsgewicht: 109 kg

⚠ VORSICHT

- ▲ Nur für die Verwendung in Innenräumen. Der Schaukelsessel ist nicht wetterfest.

Wartung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.



Reinigung

Mit einem weichen Tuch und warmem Wasser unter Verwendung eines normalen Reinigungsmittels abwischen. Kindersichere antibakterielle Reinigungsmittel dürfen verwendet werden. Alle Reinigungs- und Desinfektionsmittel abwaschen und mit einem Tuch trocknen. Nicht in der Maschine waschen, da die Nähte nicht wasserdicht sind.

Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus Hartholz gefertigt und mit klarem Holzlack lackiert. Alle Kanten und Ecken sind abgerundet, um Sicherheit und gute Reinigung zu gewährleisten. Die Polsterung besteht aus CMHR-Polyurethanschaum, der mit einem sehr strapazierfähigen und schmutzabweisendem silikonbeschichteten Stoff bezogen ist.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.