



# Product guide

A692, A693, A694, A696, A697 Sand and water tables

## IMPORTANT

Save these instructions for reference

### Recommended use

This Sand and water table provides a solid, height adjustable, mobile place for play with sand and water or other sensory materials.

Recommended for children ages 1 to 6 years.

### ⚠ WARNING

- ▲ This product is intended for use by children of immature judgment, therefore supervision is required at all times.
- ▲ Water is a drowning hazard. Do not leave pan of water unattended.
- ▲ Make sure pan is empty before moving to avoid injury.

### ⚠ CAUTION

- ▲ Do not use the Sand and water table on a sloped or soft surface as it may make it unstable.
- ▲ Water on the floor is slippery. Clean up spills.
- ▲ This product is intended for indoor use only.

### Table Assembly

Sand and water tables deliver fully assembled and ready to use in a single carton.

Small sand and water table includes one table, one pan and one lid. Large single table includes one table, one pan and one lid. Large double table includes one table, two pans and two lids.

**If your shipment is incomplete, please call customer service.**

### Adjustments

To raise or lower the table:

1. Empty and remove the pan before adjusting.
2. Loosen the star knob on each leg (anticlockwise).
3. Pull and twist each leg to the desired height setting with the bolt following the adjustment pattern. Allow the bolts to fully engage in the upward-facing spurs of the pattern.
4. When all four bolts are in place tighten four star knobs (clockwise) to secure the legs.

### Operation

To drain the pan, place a bucket below the spout and unscrew the plug. Ensure that threads are clean and free of sand before replacing the plug. Dry wooden components after use.

To remove pan from the Large double table, lift end clear and pull towards you. To replace pan, insert edge under central "bridge" and lower pan into place.

### Height recommendations:

- Low setting for ages 15 to 24 months.
- Middle setting for ages 2 to 3 years.
- High setting for ages 3 to 6 years.

### Maintenance

Periodically check that star knobs remain tight. Periodically inspect for cracks, breaks, loose parts, missing parts, and/or malfunctions. Remove the product from service if any condition develops that might make operation unsafe.

### Cleaning

The pan can be washed with soap or mild detergent and water. Disinfectants can be used. Do not use abrasive cleaners. Wipe wooden components with a damp cloth and mild detergent. Dry immediately.

### Construction

The frame and legs are made of solid hardwood protected with a child-safe finish.

The corners are made from plastic and aluminium.

The pans are made of PETG and are free of BPA.

**All of our packaging is recyclable (cardboard and LDPE). Please recycle in accordance with local guidelines.**

### User modifications

We cannot be responsible for modifications made by customers to our products in the field without our supervision, testing or evaluation.

### Ordering parts

To order replacement parts, contact customer service with a description of the part(s) needed and the ID code from the product.

**Use only replacement parts supplied by Community Playthings.**





# Gebrauchsanleitung

A692, A693, A694, A696, A697 Sand- und Wassertische

## WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

## Verwendungsrichtlinien

**Dieser Sand- und Wassertisch ist ein fester, höhenverstellbarer, mobiler Platz zum Spielen mit Sand und Wasser oder anderen sensorischen Spielmaterialien.**

**Empfohlen für Kinder von 1 bis 6 Jahren.**

## ⚠️ ACHTUNG

- ▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.
- ▲ Durch Wasser besteht die Gefahr des Ertrinkens. Lassen Sie eine mit Wasser gefüllte Wanne nie unbeaufsichtigt.
- ▲ Um Verletzungen zu vermeiden, muss die Wanne leer sein, bevor sie bewegt wird.

## ⚠️ VORSICHT

- ▲ Verwenden Sie den Sand- und Wassertisch nicht auf einer geneigten oder weichen Oberfläche, da er dadurch instabil werden kann.
- ▲ Wasser auf dem Boden ist rutschig. Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten auf.
- ▲ Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.

## Montage des Tisches

Sand- und Wassertische werden komplett montiert und einsatzbereit in einem einzigen Karton geliefert.

Der kleine Sand- und Wassertisch besteht aus einem Tisch, einer Wanne und einem Deckel. Der große Sand- und Wassertisch mit Einzelwanne besteht aus einem Tisch, einer Wanne und einem Deckel. Der große Sand- und Wassertisch mit Doppelwannen besteht aus einem Tisch, zwei Wannern und zwei Deckeln.

**Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.**

## Verstellmöglichkeiten

So heben oder senken Sie den Tisch:

1. Entleeren und entfernen Sie die Wanne bevor Sie die Höhe verändern.
2. Lösen Sie an jedem Bein die Sternmutter (gegen den Uhrzeigersinn drehen).
3. Ziehen und drehen Sie den Ausfräsungen folgend jedes einzelne Bein, um die gewünschte Höhe einzustellen. Lassen Sie die Gewindestifte in den nach oben zeigenden Enden der Ausfräsungen ganz nach oben gleiten.
4. Wenn alle Gewindestifte korrekt positioniert sind drehen Sie die vier Sternmutter im Uhrzeigersinn, um die Beine festzustellen.

## Verwendung

Um die Wanne zu entleeren, stellen Sie einen Eimer unter den Abfluss und schrauben Sie den Stopfen heraus. Stellen Sie sicher, dass das Gewinde sauber und sandfrei ist, bevor Sie den Stopfen wieder eindrehen. Teile aus Holz nach Gebrauch trocknen.

Um eine Wanne aus dem großen Tisch mit Doppelwannen zu entfernen, Wanne an einem Ende aus dem Gestell herausheben und zu sich hin ziehen. Um die Wanne wieder einzusetzen, platzieren Sie eine Kante unter der mittleren „Brücke“ und senken sie die Wanne ins Gestell.

## Empfohlene Höheneinstellung:

- Niedrig für Kinder von 15 bis 24 Monaten.
- Mittel für Kinder von 2 bis 3 Jahren.
- Hoch für Kinder von 3 bis 6 Jahren.

## Instandhaltung

Prüfen Sie regelmäßig, dass die Sternmutter fest angezogen sind. Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

## Reinigung

Die Wanne kann mit Seife oder mildem Reinigungsmittel und Wasser gewaschen werden. Desinfektionsmittel können verwendet werden. Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Holzteile mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen.

## Konstruktion

Rahmen und Beine sind aus Massivholz gefertigt, das durch kindersicheren Lack geschützt ist.

Die Ecken sind aus Kunststoff und Aluminium hergestellt.

Die Wannern sind aus BPA-freiem PETG.

**Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.**

## Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

## Bestellung von Ersatzteilen

Wenn Sie Ersatzteile benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundendienst auf, und halten Sie eine Beschreibung der benötigten Teile und die Identifikationsnummer des Produktes bereit.

**Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.**