



# Product guide

B402, B405, B410 Mini hollow blocks

## IMPORTANT

Save these instructions for reference

## Recommended use

**Easy to grasp and stack, these hollow blocks encourage active and imaginative play. Dimensions are modular with our Hollow blocks and Unit blocks. We recommend that Mini hollow blocks are used and stored indoors. For ages 2-8.**

## ⚠ WARNING

▲ This product is intended for use by children of immature judgment, therefore supervision is required at all times.

## Construction

All blocks are made of solid birch with rounded corners and durable zinc plated screws.

**Use the tables below to determine if your shipment is complete. If your shipment is incomplete, please call customer service.**

**All the packaging from this product is recyclable (cardboard and LDPE). Please recycle in accordance with local guidelines.**

Set number	Description
B430	2 Mini hollow block squares
B432	1 Mini hollow block double
B434	1 Mini hollow block quad
B436	1 Mini hollow block ramp

Set number	Boxes included	Square	Double	Quad	Ramp	Total blocks
B410 Nursery	Two B405 boxes	20	8	6	4	38
B405 Half nursery	One B405 box	10	4	3	2	19
B402 Introductory	One B402 box	2	2	1	2	7

## Maintenance

Periodically inspect for cracks, breaks, loose parts, missing parts, and/or malfunctions. Remove the product from service if any condition develops that might make operation unsafe.

With hard use, your Mini hollow blocks may become roughened. To refinish, lightly sand the entire surface. Any remaining finish need not be removed. Then, following the manufacturer's instructions, apply one or two coats of child-safe varnish, using a brand you trust.

## Cleaning

Clean your blocks using a stiff brush and a minimum of soap and water. Too much water may cause warping or rotting. Let the blocks dry thoroughly before play begins.

## User modifications

We cannot be responsible for modifications made by customers to our products in the field without our supervision, testing, or evaluation.

## Ordering parts

To order replacement parts, contact customer service with a description of the part(s) needed.

**Use only replacement parts supplied by Community Playthings.**



# Gebrauchsanleitung

B402, B405, B410 Mini-Hohlbausteine

## WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

## Verwendungsrichtlinien

Diese Hohlbausteine sind leicht zu greifen und zu stapeln und fördern aktives und fantasievolles Spiel. Sie haben dasselbe Grundmaß wie unsere Hohlbausteine und Einheitsbausteine. Wir empfehlen, Mini-Hohlbausteine im Innenbereich zu verwenden und aufzubewahren.

Alter: 2–8 Jahre.

## ⚠️ ACHTUNG

▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.

## Konstruktion

Alle Bausteine sind aus massivem Birkenholz mit abgerundete Ecken und Kanten und langlebigen verzinkten Schrauben hergestellt.

Verwenden Sie die untenstehenden Tabellen, um die Vollständigkeit der Lieferung zu überprüfen. Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Die Verpackung dieses Produkts ist recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Bausatz Nummer	Bezeichnung
B430	2 Mini-Hohlbaustein Quader
B432	1 Mini-Hohlbaustein Doppelquader
B434	1 Mini-Hohlbaustein Vierfachquader
B436	1 Mini-Hohlbaustein Rampe

Bausatz Nummer	Kartons in Lieferung	Quadrat	Doppel	Vierfach	Rampe	Bausteine gesamt
B410 Bausatz 3	Zwei B405 Kartons	20	8	6	4	38
B405 Bausatz 2	Ein B405 Karton	10	4	3	2	19
B402 Bausatz 1	Ein B402 Karton	2	2	1	2	7

## Wartung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Die Mini-Hohlbausteine können bei hoher Beanspruchung aufgeraut werden. Zur Reparaturlackierung die gesamte Oberfläche leicht anschleifen. Verbleibender Lack muss nicht entfernt werden. Tragen Sie dann eine oder zwei Schichten eines kindersicheren Lacks auf. Verwenden Sie eine Marke, der Sie vertrauen, und folgen Sie den Anweisungen des Herstellers.

## Reinigung

Reinigen Sie Ihre Bausteine mit einer harten Bürste und so wenig Wasser und Seife wie möglich. Zu viel Wasser kann dazu führen, dass Holz sich verzieht oder fault. Lassen Sie die Bausteine vor der nächsten Verwendung gut trocknen.

## Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

## Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.