

# Paper corner Tool corner Craft counter top 3 Craft counter top 4



## Recommended Use

These items are intended for the storage and display of arts and craft materials. They may also be used in other interest areas for other items e.g. maths and sciences. These counter tops can be used with craft shelves or roomscape shelving.

## Products consist of the following:

**H551 PAPER CORNER**




H551




H552

**H552 TOOL CORNER** Includes 5 green cups

**H553 CRAFT COUNTER TOP 3** includes  
1 Paper corner, 1 Tool corner, 5 cups,  
2 medium totes, 2 small totes, and  
1 dowel



**H554 CRAFT COUNTER TOP 4** includes  
1 Paper corner, 1 Tool corner, 5 cups,  
4 medium totes, 4 small totes, and  
1 dowel



**If your shipment is incomplete,  
please call Customer Service.**

## ⚠ WARNING

- ▲ These products are intended for use by children of immature judgment, therefore supervision is required at all times.

## ⚠ CAUTION

- ▲ For indoor use only. These products are not waterproof.

## Maintenance

Periodically inspect for cracks, breaks and loose or missing parts. Remove Products from service when any condition develops that might make operation unsafe.

## Cleaning

Wipe with a damp cloth and mild detergent. Dry immediately. Leaving water or cleaning agent on the surface may damage the finish.

## Construction

The wooden components are manufactured from solid birch and birch plywood protected with a child-safe finish. The cups and totes are plastic.

## User modifications

We cannot be responsible for modifications made by customers to our products in the field without our supervision, testing or evaluation.




Figure A




Figure B

## Assembly

**To attach Craft counter tops to Craft shelves**  
(requires 2 people, see Figure A):

1. Line up the counter above the shelf.
2. Lower the counter down until the back of the shelf is behind the back of the counter.

**To attach Craft counter tops to Roomscapes units**  
(requires 2 people, see Figure B):

1. Hook the front of the counter over the front edge of the Roomscapes unit.
2. Rotate the counter down over the back of the Roomscapes unit.

The Paper corner and the Tool corner locate on "bumps" on the Craft counter top. Do not locate Paper corner and Tool corner until Craft counter top is properly in place.

## ⚠ CAUTION

- ▲ Only rearrange items when Craft counter top is empty. Use handholds provided. Do not rearrange units with children nearby.
- ▲ Lift with 2 people where necessary.
- ▲ Do not attach Craft counter tops to 102cm high Roomscapes furniture.
- ▲ Only attach Craft counter tops to Roomscapes furniture of the same length.
- ▲ Craft counter tops are not intended to be used on a table.

## Ordering parts

To order replacement parts, contact Customer Service with a description of the part(s) needed and the ID Code from the product.

**Use only replacement parts supplied by  
Community Playthings**

# IMPORTANT

**Retain these instructions for future reference.**

© 2005 by Community Products (UK) Ltd  
TE52 Eu 0343 Revision 02

## Community Playthings

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK

Phone: 0800 387 457

www.communityplaythings.co.uk sales@communityplaythings.co.uk

# Papier-Ecke Material-Ecke Regalaufsatz 3 Regalaufsatz 4

## Verwendungsrichtlinien

Diese Produkte sind für die Aufbewahrung und Bereitstellung von Kunst- und Bastelmaterialien bestimmt. Sie können auch in anderen Bereichen für andere Materialien verwendet werden, etwa im Bereich Mathematik und Naturkunde.

**Die Regalaufsätze können mit Kreativ-Regalen oder Roomscapes Regalen verwendet werden.**

**Die oben aufgeführten Produkte bestehen aus einem oder mehreren der folgenden Elemente:**



H551



H552

**H551 PAPIER-ECKE**

**H552 MATERIAL-ECKE** mit 5 grünen Bechern



**H553 REGALAUFSATZ 3** Beinhaltet: 1

Papier-Ecke, 1 Material-Ecke, 5 grüne Becher, 2 mittlere Kästchen und 2 kleine Kästchen, 1 Rundholz zum Bereitstellen von Schnüren etc.

**H554 REGALAUFSATZ 4** Beinhaltet:

1 Papier-Ecke, 1 Material-Ecke, 5 grüne Becher, 2 mittlere Kästchen und 2 kleine Kästchen, 1 Rundholz zum Bereitstellen von Schnüren etc.

**Bitte nehmen Sie Kontakt mit unserem Kundendienst auf, wenn ihre Lieferung unvollständig ist.**



## ⚠️ ACHTUNG

- ▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.

## ⚠️ VORSICHT

- ▲ Nur für den Innengebrauch. Diese Produkte sind nicht wetterfest.

## Wartung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose oder fehlende Teile hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, wenn sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

## Reinigung

Mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel reinigen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden

## Konstruktion

Aus Holz bestehende Teile sind aus massivem Birkenholz und Birkenperrholz hergestellt und mit einem kindersicheren Lack auf Wasserbasis versiegelt. Die Becher und Kästen sind aus Kunststoff.

## Zusammenbau

### So befestigen Sie einen Regalaufsatz auf einem Kreativregal

(Hierzu sind 2 Personen erforderlich, siehe Abb. A)

1. Heben Sie den Regalaufsatz über das Kreativregal.
2. Setzen Sie den Regalaufsatz auf dem Kreativregal ab, so dass die Rückwand des Aufsatzes hinter der Rückwand des Regals ist.




Abbildung A

### So befestigen Sie einen Regalaufsatz auf Roomscapes-Regalen

(Hierzu sind 2 Personen erforderlich, siehe Abb. B)

1. Haken Sie die Vorderseite des Aufsatzes am Regaldeckel ein.
2. Klappen Sie den Aufsatz nun nach hinten auf das Regal, so dass es hinter dem Regaldeckel einhakt.




Abbildung B

Die Papierecke und die Materialecke sitzen auf kleinen Knöpfen auf der Oberfläche des Regalaufsatzes. Setzen Sie Papierecke und Materialecke erst dann auf den Regalaufsatz, wenn dieser auf dem Regal befestigt ist.

## ⚠️ VORSICHT

- ▲ Beim Befestigen und Abnehmen des Regalaufsatzes muss dieser leer sein. Benutzen Sie die Grifflöcher am Produkt. Roomscapes Elemente sollten nicht bewegt werden, wenn sich Kinder in der Nähe befinden.
- ▲ Die Regalaufsätze sollten, falls erforderlich, von 2 Personen gehoben werden.
- ▲ Die Regalaufsätze dürfen nicht auf Roomscapes-Regale mit 102 cm Höhe aufgesetzt werden.
- ▲ Verwenden Sie Regalaufsätze nur mit Roomscapes-Regalen der selben Breite..
- ▲ Regalaufsätze sind nicht dazu geeignet, auf einem Tisch stehend verwendet zu werden.

## Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

## Bestellung von Ersatzteilen

Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Community Playthings Kundendienst auf, wenn Sie Ersatzteile benötigen. Dabei sollten Sie die ID-Nummer Ihres Produktes angeben.

**Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.**

**WICHTIG Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.**

© 2005 by Community Products (UK) Ltd  
TE52 Eu 0343 Revision 02

**Community Playthings**

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK

Deutscher Kundendienst:

Tel: 0800 266 7529 Fax: +49 (0)36601 922989

www.communityplaythings.de; info@communityplaythings.de