

Wall Pegs with labels Peg strips



Recommended Use

These wall-mounted units are designed for situations where a full-size freestanding unit would be impractical because of limited floor space or budget. The name holders provide an easy way to personalize the space for each child.

Products consist of the following:

A737 Wall pegs with labels 6 – including:
Three clear plastic name covers.

A747 Peg strip 6

A738 Wall pegs with labels 8 – including:
Four clear plastic name covers.

A748 Peg strip 8

A721 Four extra name covers

If your shipment is incomplete, please contact Customer Service.

⚠ WARNING

- ▲ This product is intended for use by children of immature judgment, therefore supervision is required at all times. Never install these units with children nearby.

⚠ CAUTION

- ▲ For indoor use only. This product is not weather proof.

Maintenance

Periodically inspect for cracks, breaks, and loose or missing parts. Check that the unit remains securely mounted to the wall. Remove the product from service when any condition develops that might make operation unsafe.

Cleaning

Wipe with a damp cloth and mild detergent. Dry immediately. Leaving water or cleaning agent on the surface may damage the finish.

Construction

The wooden components are manufactured from solid hardwoods and birch plywood protected with a child-safe finish. The hooks and name covers are plastic.

User Modifications

We cannot be responsible for modifications made by customers to our products in the field without our supervision, testing, or evaluation.

Installation

A competent carpenter or maintenance person should do the installation.




Figure A

Wall pegs with labels and Peg strip

1. Position Wall pegs or Peg strip at the desired place on the wall.
2. Locate the fasteners (not included) to suit the wall construction, with at least one fastener near each end of the unit as shown in Figure B.
3. Predrill the piece of wood with the pegs in at these locations.
4. Attach the Wall pegs or Peg strip to the wall with fasteners appropriate to the wall construction and the weight of the fully loaded unit.

⚠ WARNING

- ▲ Wall pegs must be properly mounted before use. It is the customer's responsibility that it will be secure.

Operation

Removal of name covers

To remove the name cover push it up into the top slot and pull the bottom edge forward. To install a name cover push it up into the top slot and push the bottom edge in, and then slide the name cover down into the bottom slot. See Figure B.



Figure B

Ordering Parts

To order replacement parts, contact Customer Service with a description of the part(s) needed and the ID Code from the product.

Use only replacement parts supplied by Community Playthings.

IMPORTANT

Retain these instructions for future reference.

© 2013 by Community Products (UK) Ltd
VA86 Eu 0369 Revision 00

Community Playthings

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK

Phone: 0800 387 457

www.communityplaythings.co.uk sales@communityplaythings.co.uk

Hakenleisten mit Namensschildern

Hakenleisten



Verwendungsrichtlinien

Diese Hakenleisten zur Wandmontage sind für Situationen entworfen, in denen eine freistehende Garderobe aus räumlichen oder finanziellen Gründen nicht in Frage kommt. Die Namensschilder bieten eine einfache Möglichkeit, die Plätze individuell für Kinder zu gestalten. Das Produkt besteht aus folgenden Teilen

A737 Hakenleiste mit Namensschildern 6 – mit drei Klarsichtabdeckungen für Erkennungsbild oder Namensschild

A747 Hakenleiste 6

A738 Hakenleiste mit Namensschildern 8 – mit vier Klarsichtabdeckungen für Erkennungsbild oder Namensschild

A748 Hakenleiste 8

A721 4 zusätzliche Klarsichtabdeckungen

Bitte nehmen Sie Kontakt mit unserem Kundendienst auf, wenn ihre Lieferung unvollständig ist.

⚠️ ACHTUNG

- ▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich. Achten Sie bei der Montage der Produkte darauf, dass sich keine Kinder in der direkten Umgebung befinden.

⚠️ VORSICHT

- ▲ Nur für den Innenbereich. Diese Produkte sind nicht witterungsbeständig.

Wartung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose oder fehlende Teile hin. Überprüfen Sie, dass das Produkt weiterhin sicher an der Wand befestigt ist. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, wenn sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Reinigung

Mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel reinigen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden.

Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus massivem Birkenholz und Birkenschichtholz hergestellt, das mit einem kindersicheren Wasserlack versiegelt ist. Haken und Klarsichtabdeckungen sind aus Kunststoff.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

WICHTIG Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

© 2013 by Community Products (UK) Ltd
VA86 Eu 0369 Revision 00

Montage

Die Montage muss von einem Handwerker oder einer anderen, ausreichend qualifizierten Person vorgenommen werden.




Abbildung A

Hakenleiste mit Namensschildern und Hakenleiste

1. Positionieren Sie die Hakenleiste an dem gewünschten Platz an der Wand.
2. Wählen Sie eine für Ihre Wandbeschaffenheit geeignete Befestigungsart, z.B. Dübel (nicht im Lieferumfang enthalten). An jedem Ende der Hakenleiste muss mindestens ein Befestigungspunkt sein, wie in Abb. B gezeigt.
3. Bohren Sie die Hakenleiste an den entsprechenden Stellen vor.
4. Befestigen Sie die Hakenleiste an der Wand. Die Befestigungsart muss für die Wand und für die Last der Hakenleiste im voll benutzten Zustand geeignet sein.

⚠️ ACHTUNG

- ▲ Hakenleisten müssen vor Gebrauch fachgerecht montiert werden. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass sie auf Dauer sicher angebracht sind.

Betrieb

Herausnehmen der Klarsichtabdeckungen

Um die Klarsichtabdeckung über einem Namen oder Erkennungsbild herauszunehmen, schieben Sie sie nach oben und ziehen den unteren Rand heraus. Um eine Abdeckung einzusetzen, setzen Sie zuerst den oberen Rand der Abdeckung in die obere Vertiefung im Möbel. Klappen Sie die Abdeckung dann zum Möbel hin und lassen Sie sie in die untere Vertiefung rutschen. (Siehe Abbildung B)



Abbildung B

Bestellung von Ersatzteilen

Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Community Playthings Kundendienst auf, wenn Sie Ersatzteile benötigen. Dabei sollten Sie die ID-Nummer ihres Produktes angeben.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings

Community Playthings

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK

Deutscher Kundendienst:

Tel: 0800 266 7529 Fax: +49 (0)36601 922989

www.communityplaythings.de; info@communityplaythings.de