

# Woodcrest chairs and Teacher's low chair

## Recommended Use

Woodcrest chairs are multipurpose stacking chairs.

The chairs are size marked to help determine the correct table/chair choice. Match the size marks on table and chair.

The J432 Teacher's low chair has a seat height of 31 cm and width and back support for the average adult.

### **⚠ WARNING**

- ▲ These products are intended for use by children of immature judgment, therefore supervision is required at all times.
- ▲ Maximum safe stack height is 5 chairs of one size. Do not attempt to mix sizes in a single stack. Do not place heavy loads on stacked chairs.
- ▲ Do not exceed maximum working load specified on product label on under side of chair.

### **⚠ CAUTION**

- ▲ For indoor use only. These chairs are not waterproof.

## Maintenance

Periodically inspect chairs for splinters or breakage. Remove the product from service when any condition develops that might make use unsafe.

## Cleaning

Wipe with a damp cloth and mild detergent. Dry immediately. Leaving water or cleaning agent on the surface may damage the finish.

## Size marking - EN 1729

Chair	J708	J710	J712	J714	J715	J716	J718	J432
Size mark	0	1	2	3	4	5	6	n/a
Seat height (cm)	21	26	31	35	38	43	46	31

## Construction

Woodcrest chairs are laminated hardwood and finished with a child safe finish. Boots are moulded from a durable elastomer.

## Refinishing

Woodcrest chairs can be refinished. Sand or strip off the old finish, and apply one or two coats of clear varnish or lacquer. Be sure to check your finish for the label "safe for children's toys."


## User modifications

We cannot be responsible for modifications made by customers to our products in the field without our supervision, testing, or evaluation.

## Ordering parts

To order replacement parts, contact Customer Service with a description of the part(s) needed and the ID Code from the product.

**Use only replacement parts supplied by Community Playthings.**



## IMPORTANT

**Retain these instructions for future reference.**

© 2008 by Community Products (UK) Ltd  
WW19 Eu 0413 Revision 02

## Community Playthings

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK

Phone: 0800 387 457

www.communityplaythings.co.uk sales@communityplaythings.co.uk

# Woodcrest Stühle und ErzieherInnen-Stuhl

## Verwendungsrichtlinien

Woodcrest Stühle sind stapelbare Mehrzweckstühle.

Die Stühle verfügen über eine Größenangabe, um die Auswahl zueinander passender Tische und Stühle zu ermöglichen. Verwenden Sie stets Tische und Stühle mit derselben Größenangabe.

Der J432 ErzieherInnen-Stuhl hat eine Sitzhöhe von 31 cm und eine für einen durchschnittlichen Erwachsenen ausreichende Breite und Lehne.

### ⚠ ACHTUNG

- ▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Beaufsichtigung durch Erwachsene ist daher immer erforderlich.
- ▲ Stapeln Sie nicht mehr als fünf Stühle derselben Größe. Versuchen Sie nicht, Stühle verschiedener Größe zu stapeln. Stellen Sie keine schweren Lasten auf die gestapelten Stühle.
- ▲ Überschreiten Sie nicht die auf dem Etikett unter dem Stuhl angegebene Höchstlast.

### ⚠ VORSICHT

- ▲ Nur zur Verwendung in Innenräumen. Diese Stühle sind nicht wasserfest.

## Wartung

Prüfen Sie die Stühle regelmäßig auf Splitter oder Brüche. Stellen Sie das Produkt sofort außer Dienst, wenn sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

## Größenangabe: EN 1729

Stuhl	J708	J710	J712	J714	J715	J716	J718	J432
Größenangabe	0	1	2	3	4	5	6	--
Sitzhöhe (cm)	21	26	31	35	38	43	46	31

## Reinigung

Mit feuchtem Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, können Lackschäden auftreten.

## Konstruktion

Woodcrest Stühle bestehen aus laminiertem Hartholz, geschützt durch kindersicheren Lack. Die Fußkappen sind aus einem langlebigen Elastomer geformt.

## Neulackierung

Die Woodcrest Stühle können neu lackiert werden. Entfernen Sie den alten Lack durch Schmirgeln oder Beizen und tragen Sie eine bis zwei Schichten klaren Lack oder Lasur auf. Überprüfen Sie auf dem Etikett, ob der Lack als für Kinderspielzeug sicher gekennzeichnet wurde.

## Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

## Bestellung von Ersatzteilen

Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Community Playthings Kundendienst auf, wenn Sie Ersatzteile benötigen. Dabei sollten Sie die ID-Nummer Ihres Produktes angeben.

**Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.**



**WICHTIG Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.**

© 2008 by Community Products (UK) Ltd  
WW19 Eu 0413 Revision 02

**Community Playthings**

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK

Deutscher Kundendienst:

Tel: 0800 266 7529 Fax: +49 (0)36601 922989

www.communityplaythings.de; info@communityplaythings.de