

# Welcome bench 6

# Welcome bench 8

# Corner bench

## Recommended Use

The Welcome bench provides tidy storage space for children's personal belongings. There is room under the bench top and shelf for Deep totes or baskets from Community Playthings.

If your shipment is incomplete, please call your Customer Center.

### **⚠ WARNING**

- ▲ This product is intended for use by children of immature judgment, therefore supervision is required at all times. Never rearrange these units with children nearby.

### **⚠ CAUTION**

- ▲ For indoor use only.

## Accessories

### **A733 Welcome bench 6**

6 Community Playthings Deep totes or baskets fit under the bench - 3 on the shelf and 3 on the floor

### **A734 Welcome bench 8**

8 Community Playthings Deep totes or baskets fit under the bench - 4 on the shelf and 4 on the floor

## Cleaning

Wipe with a damp cloth and mild detergent. Dry immediately. Leaving water or cleaning agent on the surface may damage the finish.

## Construction

The wooden components are manufactured from solid birch or birch plywood protected with a child-safe finish. The bench cleats and the connecting system are plastic.

## Maintenance

Periodically inspect for cracks, breaks, loose parts, missing parts, and/or malfunctions. Remove the product from service when any condition develops that might make operation unsafe.

## Assembly

Benches come with a tool-free connecting system. Lift one bench to slide the two connectors together from the top down.





Figure A

Four Corner benches can be hooked together to form a circle.

Benches can also be connected to the Welcome cubbies in the same way.

### **⚠ CAUTION**

- ▲ This will require 2 people. Do not rearrange units with children nearby.



## User Modifications

We cannot be responsible for modifications made by customers to our products in the field without our supervision, testing, or evaluation.

## Ordering Parts

To order replacement parts, contact Customer Service with a description of the part(s) needed and the ID Code from the product.

**Use only replacement parts supplied by Community Playthings.**

## IMPORTANT

**Retain these instructions for future reference.**

© 2004 by Community Products (UK) Ltd  
HE31 Eu 0491 Revision 03

**Community Playthings**

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK

Phone: 0800 387 457

www.communityplaythings.co.uk sales@communityplaythings.co.uk

# Garderobenbank 6 Garderobenbank 8 Eckbank



## Verwendungsrichtlinien

Die Garderobenbank bietet ordentliche Aufbewahrungsmöglichkeiten für die persönlichen Sachen der Kinder. Unter der Sitzfläche der Bank und unter dem Ablagebrett ist Platz für tiefe Kästen oder Körbe von Community Playthings.

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

### ⚠ ACHTUNG

- ▲ Dieses Produkt ist für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich. Stellen Sie diese Möbel nicht um, wenn Kinder in der Nähe sind.

### ⚠ VORSICHT

- ▲ Nur für die Verwendung in Innenräumen.

## Zubehör

### A733 Garderobenbank 6

6 tiefe Kästen oder Körbe von Community Playthings passen unter die Bank - 3 auf das Ablagebrett und 3 auf den Boden

### A734 Garderobenbank 8

8 tiefe Kästen oder Körbe von Community Playthings passen unter die Bank - 4 auf das Ablagebrett und 4 auf den Boden

## Reinigung

Mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, können Lackschäden auftreten.

## Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus Birke massiv oder Birke Multiplex gefertigt und mit kindersicherem Lack lackiert. Die Winkel und das Verbindungssystem sind aus Kunststoff.

## Wartung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose oder fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, wenn sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

## Zusammenbau

Die Bänke sind mit einem werkzeugfreiem Verbindungssystem ausgestattet. Heben Sie zum Verbinden eine Bank hoch und lassen Sie die beiden Verbindungsstücke ineinander gleiten.





Abbildung A

Vier Eckbänke können miteinander verbunden werden, um einen Kreis zu bilden.

Auf dieselbe Weise können Bänke mit Garderoben verbunden werden.

### ⚠ VORSICHT

- ▲ Dies erfordert 2 Personen. Stellen Sie die Möbel nicht um, wenn Kinder in der Nähe sind.



## Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

## Bestellung von Ersatzteilen

Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Community Playthings Kundendienst auf, wenn Sie Ersatzteile benötigen. Dabei sollten Sie die ID-Nummer Ihres Produktes angeben.

**Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.**

**WICHTIG Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.**

© 2004 by Community Products (UK) Ltd  
HE31 Eu 0491 Revision 03

**Community Playthings**

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK

Deutscher Kundendienst:

Tel: 0800 266 7529 Fax: +49 (0)36601 922989

www.communityplaythings.de; info@communityplaythings.de