



# Product guide

A319, A318, A317, A316, A314, A313 Wall cubbies

## IMPORTANT

Save these instructions for reference

### Recommended use

The Wall cubbies allow each child to have a personal space to organize and store their clothing, including hooks for coats and bags, a pocket for personal items, and a space for notes or letters.

### ⚠ WARNING

- ▲ Wall cubbies must be properly mounted before use. It is the customer's responsibility that they are secure.
- ▲ This product is intended for use by children of immature judgement, therefore supervision is required at all times.

### ⚠ CAUTION

- ▲ For indoor use only.

### Installation

To install the Wall cubbies, refer to the product installation instructions.

### Maintenance

Periodically inspect for secure connections, cracks, breaks, loose parts, missing parts, and/or malfunctions. Remove the product from service if any condition develops that might make operation unsafe.

### Construction

Wall cubbies are made from solid birch protected with a child-safe finish.

Cubby compartments, name covers and hooks are made from durable plastic.

### Cleaning

**Wooden parts:** Wipe with a damp cloth and mild detergent. Do not use excessive water.

**Plastic parts:** Dust with a soft, damp cloth. Wash with dishwashing detergent and plenty of lukewarm water.

## Operation

### Removal of name covers:

To remove the name cover, pull on the tab underneath wooden trim.

To install the name cover, push the tabs upwards into the slots in the wooden trim, then clip the bottom edge in until it latches around the trim.



### User modifications

We recognize that some users might benefit from modifications made in the field. However, we are not responsible for modifications made by customers to our products in the field without our supervision, testing or evaluation.

### Ordering parts

To order replacement parts, contact customer service with a description of the part(s) needed and the ID code from the product. **Use only replacement parts supplied by Community Playthings.**

**If your shipment is incomplete, please call customer service.**

**All the packaging from this product is recyclable (cardboard and LDPE). Please recycle in accordance with local guidelines.**



# Gebrauchsanleitung

A319, A318, A317, A316, A314, A313 Garderobenablagen

## WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

## Verwendungsrichtlinien

**Die Garderobenablage bietet jedem Kind einen eigenen Platz, um seine Kleidung ordentlich aufzubewahren, einschließlich Haken für Jacken und Taschen, eine Ablage für persönliche Gegenstände und ein Fach für Notizen oder Briefe.**

### ⚠️ ACHTUNG

- ▲ Garderobenablagen müssen vor dem Gebrauch ordnungsgemäß montiert werden. Die sichere Montage liegt in der Verantwortung des Kunden.
- ▲ Dieses Produkt ist für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.

### ⚠️ VORSICHT

- ▲ Nur für die Verwendung in Innenräumen.

## Montage

Zur Montage der Garderobenablage folgen Sie bitte den Anweisungen in der Montageanleitung des Produkts.

## Instandhaltung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichere Verbindungen, Risse, Brüche, lose oder fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

## Konstruktion

Garderobenablagen sind aus massivem Birkenholz gefertigt, geschützt durch einen kindersicheren Lack.

Fachtrenner, Namensschilder und Haken sind aus langlebigem Kunststoff gefertigt.

## Reinigung

**Teile aus Holz:** mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Nicht zu viel Wasser verwenden.

**Teile aus Kunststoff:** Mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen. Waschen mit Geschirrspülmittel und viel lauwarmem Wasser.

## Verwendung

### Entfernen der Namensschilder:

Ziehen Sie zum Abnehmen der Namensschilder an der Lasche unter der Querleiste.

Um die Namensschilder einzusetzen, schieben Sie die kleinen Laschen nach oben in die Öffnungen der Holzverkleidung und kipsen dann die untere Lasche ein, bis sie an der Querleiste einrastet.



### Veränderungen durch den Benutzer

Wir erkennen an, dass einige Benutzer von Veränderungen, die am Einsatzort gemacht werden, profitieren können. Wir können jedoch keine Verantwortung für Änderungen übernehmen, die Kunden an unseren Produkten im Feld ohne unsere Aufsicht, Prüfung und Begutachtung vornehmen.

### Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst. **Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.**

**Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.**

**Die Verpackung dieses Produkts ist recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.**