



# Product guide

A306, A307, A308, A309, A311, A312 Benches

## IMPORTANT

Save these instructions for reference

---

### Recommended use

**Benches provide tidy storage for children's footwear, and are suitable for adults to sit on as they assist children.**

### **⚠ WARNING**

▲ This product is intended for use by children of immature judgement, therefore supervision is required at all times.

### **⚠ CAUTION**

▲ For indoor use only.

### Maintenance

Periodically inspect for secure connections, cracks, breaks, loose parts, missing parts, and/or malfunctions. Remove the product from service if any condition develops that might make operation unsafe.

### Construction

Benches are made from solid birch protected with a child-safe finish. Grates are made from durable plastic.

### Cleaning

**Wooden parts:** Wipe with a damp cloth and mild detergent. Do not use excessive water.

**Plastic parts:** Dust with a soft, damp cloth. Wash with dishwashing detergent and plenty of lukewarm water.

### User modifications

We recognize that some users might benefit from modifications made in the field. However, we are not responsible for modifications made by customers to our products in the field without our supervision, testing or evaluation.

### Ordering parts

To order replacement parts, contact customer service with a description of the part(s) needed and the ID code from the product. **Use only replacement parts supplied by Community Playthings.**

**If your shipment is incomplete, please call customer service.**

**All the packaging from this product is recyclable (cardboard and LDPE). Please recycle in accordance with local guidelines.**



# Gebrauchsanleitung

A306, A307, A308, A309, A311, A312 Garderobenbänke

## WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

## Verwendungsrichtlinien

Die Garderobenbänke bieten Stauraum, um Schuhe und Gummistiefel ordentlich aufzubewahren. Auch Erwachsene können sie als Sitzgelegenheit verwenden, um Kindern beim Anziehen zu helfen.

### ⚠️ ACHTUNG

▲ Dieses Produkt ist für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.

### ⚠️ VORSICHT

▲ Nur für die Verwendung in Innenräumen.

## Instandhaltung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichere Verbindungen, Risse, Brüche, lose oder fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

## Konstruktion

Die Bänke sind aus massivem Birkenholz gefertigt, geschützt durch einen kindersicheren Lack.

Die Roste sind aus langlebigem Kunststoff gefertigt.

## Reinigung

**Teile aus Holz:** mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Nicht zu viel Wasser verwenden.

**Teile aus Kunststoff:** Mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen. Waschen mit Geschirrspülmittel und viel lauwarmem Wasser.

## Veränderungen durch den Benutzer

Wir erkennen an, dass einige Benutzer von Veränderungen, die am Einsatzort gemacht werden, profitieren können. Wir können jedoch keine Verantwortung für Änderungen übernehmen, die Kunden an unseren Produkten im Feld ohne unsere Aufsicht, Prüfung und Begutachtung vornehmen.

## Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst. **Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.**

**Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.**

**Die Verpackung dieses Produkts ist recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.**